

№	ЗИП Samson LTR 43-2	Кол-во, шт
1	Вал LTR 43 ; 10"CL600	1
2	Вал LTR 43-2; 14"CL300	1
3	Вал LTR 43-2; 16"CL300	1
4	Вал LTR 43-2; 4"CL300	1
5	Вал LTR 43; 8"CL300	1
6	Диск LTR 43 ; 10"CL600	1
7	Диск LTR 43-2; 14"CL300	1
8	Диск LTR 43-2; 16"CL300	1
9	Диск LTR 43-2; 4"CL300	1
10	Диск LTR 43; 8"CL300	1
11	Защитный кожух подшипника LTR 43; 8"CL300	1
12	Защитный кожух подшипника LTR 43 ; 10"CL600	1
13	Защитный кожух подшипника LTR 43-2; 10"CL300	1
14	Защитный кожух подшипника LTR 43-2; 14"CL300	1
15	Защитный кожух подшипника LTR 43-2; 16"CL300	1
16	Защитный кожух подшипника LTR 43-2; 24"CL300	1
17	Защитный кожух подшипника LTR 43-2; 4"CL300	1
18	Защитный кожух подшипника LTR 43-2; 6"CL300	1
19	Защитный кожух подшипника LTR 43-2; 8"CL600	1
20	Защитный кожух подшипника LTR 43; 20"CL300	1
21	Корпус LTR 43 ; 10"CL600	1
22	Корпус LTR 43-2; 10"CL300	1
23	Корпус LTR 43-2; 14"CL300	1
24	Корпус LTR 43-2; 16"CL300	1
25	Корпус LTR 43-2; 24"CL300	1
26	Корпус LTR 43-2; 4"CL300	1
27	Корпус LTR 43; 20"CL300	1
28	Корпус LTR 43; 8"CL300	1
29	Кронштейн LTR 43 ; 10"CL600	1
30	Кронштейн LTR 43-2; 10"CL300	1
31	Кронштейн LTR 43-2; 14"CL300	1
32	Кронштейн LTR 43-2; 16"CL300	1
33	Кронштейн LTR 43-2; 24"CL300	1
34	Кронштейн LTR 43-2; 4"CL300	1
35	Кронштейн LTR 43-2; 6"CL300	1
36	Кронштейн LTR 43-2; 8"CL600	1
37	Кронштейн LTR 43; 20"CL300	1
38	Кронштейн LTR 43; 8"CL300	1
39	Крышка LTR 43 ; 10"CL600	1
40	Крышка LTR 43-2; 10"CL300	1
41	Крышка LTR 43-2; 14"CL300	1
42	Крышка LTR 43-2; 16"CL300	1
43	Крышка LTR 43-2; 24"CL300	1
44	Крышка LTR 43-2; 4"CL300	1
45	Крышка LTR 43-2; 6"CL300	1
46	Крышка LTR 43-2; 8"CL600	1
47	Крышка LTR 43; 20"CL300	1
48	Крышка LTR 43; 8"CL300	1
49	Опорное кольцо LTR 43 ; 10"CL600	1
50	Опорное кольцо LTR 43 ; 10"CL600	1
51	Опорное кольцо LTR 43-2; 10"CL300	1
52	Опорное кольцо LTR 43-2; 10"CL300	1
53	Опорное кольцо LTR 43-2; 14"CL300	1
54	Опорное кольцо LTR 43-2; 14"CL300	1
55	Опорное кольцо LTR 43-2; 16"CL300	1
56	Опорное кольцо LTR 43-2; 16"CL300	1
57	Опорное кольцо LTR 43-2; 24"CL300	1
58	Опорное кольцо LTR 43-2; 24"CL300	1
59	Опорное кольцо LTR 43-2; 4"CL300	1
60	Опорное кольцо LTR 43-2; 4"CL300	1
61	Опорное кольцо LTR 43-2; 6"CL300	1
62	Опорное кольцо LTR 43-2; 6"CL300	1
63	Опорное кольцо LTR 43-2; 8"CL600	1

64	Опорное кольцо LTR 43-2; 8"CL600	1
65	Опорное кольцо LTR 43; 20"CL300	1
66	Опорное кольцо LTR 43; 20"CL300	1
67	Опорное кольцо LTR 43; 8"CL300	1
68	Опорное кольцо LTR 43; 8"CL300	1
69	Подшипники LTR 43 ; 10"CL600	1
70	Подшипники LTR 43-2; 10"CL300	1
71	Подшипники LTR 43-2; 14"CL300	1
72	Подшипники LTR 43-2; 16"CL300	1
73	Подшипники LTR 43-2; 24"CL300	1
74	Подшипники LTR 43-2; 4"CL300	1
75	Подшипники LTR 43-2; 6"CL300	1
76	Подшипники LTR 43-2; 8"CL600	1
77	Подшипники LTR 43; 20"CL300	1
78	Подшипники LTR 43; 8"CL300	1
79	Проставочное кольцо LTR 43 ; 10"CL600	1
80	Проставочное кольцо LTR 43-2; 10"CL300	1
81	Проставочное кольцо LTR 43-2; 14"CL300	1
82	Проставочное кольцо LTR 43-2; 16"CL300	1
83	Проставочное кольцо LTR 43-2; 24"CL300	1
84	Проставочное кольцо LTR 43-2; 4"CL300	1
85	Проставочное кольцо LTR 43-2; 6"CL300	1
86	Проставочное кольцо LTR 43-2; 8"CL600	1
87	Проставочное кольцо LTR 43; 20"CL300	1
88	Проставочное кольцо LTR 43; 8"CL300	1
89	Стопорное кольцо LTR 43 ; 10"CL600	1
90	Стопорное кольцо LTR 43-2; 10"CL300	1
91	Стопорное кольцо LTR 43-2; 14"CL300	1
92	Стопорное кольцо LTR 43-2; 16"CL300	1
93	Стопорное кольцо LTR 43-2; 24"CL300	1
94	Стопорное кольцо LTR 43-2; 4"CL300	1
95	Стопорное кольцо LTR 43-2; 6"CL300	1
96	Стопорное кольцо LTR 43-2; 8"CL600	1
97	Стопорное кольцо LTR 43; 20"CL300	1
98	Стопорное кольцо LTR 43; 8"CL300	1